PIANTA FONDAZIONI E PIANTA PIANO TERRA (indicazioni impalcato zona scale in predalles)